
FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





	FAVOR. – SEL.
	PAUSE
	STOP
	REC
	REW
	PLAY
	FWD
	AUDIO
	HDD
	USB
	LAN
	A-B
	SUBTITLE
	SKIP ←
	SKIP →
	¢Þ
	TIME SHIFT
	TV / MHR
ı	AVOR. – LOAD
	RED
	GREEN
	YELLOW
	BLUE

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, EDIT, DISPLAY, ZOOM, GO TO, TEXT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, TIMER REC, SLEEP, DTV, TV/DTV, TV SYSTEM, INFO, EPG, FAVOR, SEL, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, HDD, USB, LAN, SUBTITLE, SKIP, TIME SHIFT, TV / MHR, TV/DTV, FAVOR, LOAD, .