

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CAPS / NUM
SEARCH
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
CLEAR
MODE
INFO
TOP MENU
ANGLE

EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
A
B
C
D
PAGE UP
PAGE DOWN
SLOW REW
SLOW FWD
RED
GREEN
YELLOW
BLU

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CAPS / NUM, SEARCH, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CLEAR, BACK, MODE, TV/DTV, INFO, TOP MENU, EPG, ANGLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, SLOW REW, SLOW FWD, ROJO, BLU, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV