

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
URL
CAPS / NUM
SEARCH
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
CLEAR
MODE
INFO
TOP MENU

ANGLE
EJECT
PAUSE
STOP
SHUFFLE
REW
PLAY
FWD
OFF
ON
PAGE UP
PAGE DOWN
ENTER
SLOW
REPEAT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0URL, / AV, CAPS / NUM, SEARCH, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CLEAR, BACK, MODE, TV/DTV, INFO, TOP MENU, EPG, ANGLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, SHUFFLE, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, OFF, SHIF+, 0PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, ENTER, SLOW, REPEAT, .