

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
PROGRAM
TIMESHIFT
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
CANC
TV / DVD
INFO
TITLE

BOOKMARK
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
HDD/DVD
QUALITY
EDIT
STEP
SLOW
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT A – B
RANDOM
ANGLE
1 / ALL
CMSKIP
RANDOM

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, NEXT, / AV, PROGRAM, TIMESHIFT, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CANC, BACK, TV / DVD, TV/DTV, INFO, TITLE, EPG, BOOKMARK, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, HDD/DVD, QUALITY, EDIT, STEP, SLOW, SKIP, SHIFT, + P+, PREV, + P, REPEAT, RANDOM, ANGLE, 1 / ALL, CMSKIP, BLU, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV