## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
<b>GO TO</b>
DISPLAY
ZOOM
BROWSER
RESOLUTION
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
MUSIC
COPY
НОМЕ
FAV

PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	
TIMER	
AUDIO	
SETUP	
SUBTITLE	
REPEAT	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
	1
	1
	-

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, GO TO, DISPLAY, ZOOM, BROWSER, RESOLUTION, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, MUSIC, TV/DTV, COPY, INFO, HOME, EPG, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, AUDIO, SETARRIBA, SUBTITLE, REPEAT, .