

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
DIRECT NAVIGATOR
DISPLAY
FUNCTIONS
SETUP
REMASTER
VOL +
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
VIERA CAST
SUBMENU
DRIVE SELECT
STATUS

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0AV, / SCE, DIRECT NAVIGATOR, DISPLAY, FUNCTIONS, SETARRIBA, REMASTER, VOL+, VOL, SKIP, NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, VIERA CAST, TV/DTV, SUBMENU, INFO, DRIVE SELECT, EPG, STATUS, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, POP ARRIBA MENU, PIP, ROJO, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV