

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
SUBWOOFER
SURROUND OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT DVD
+10
LEVEL / TEST
PROLOGICIIX
SFCMOVIE
SFCMUSIC
VOL+
VOL-
CH+
CH-
+
-
INPUT TV
DIRECT TUNE
EFFECT
OFF
ON

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, SUBWOOFER, MENU, SURROUND OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT DVD, LEVEL / TEST, PROLOGICIIX, SFCMOVIE, SFCMUSIC, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, INPUT, TV/DTV, DIRECT, TUNE, INFO, EFFECT, FAV, OFF, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV