

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



TV / MUTE
AUDIO
HOME
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
OPTIONS
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RETURN
SEN
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
POP UP / MENU

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
T
VOL+
VOL-
TV / MUTE
TV / MUTE

POWER, AUDIO, MUTE, HOME, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, OPTIONS, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SEN, EPG, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POP ARRIBA / MENU, ROJO, VOL+, VOL, .