FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
ASPECT
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻
SLEEP
TIMESHIFT
INDEX

EPG
FAV
AUTO
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
REVEAL
SIZE
P. MODE
SUBTITLE
SUBPAGE
FAV -/+
SKIP PREV
SKIP NEXT
TV / RADIO
S. MODE
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, DISPLAY, ASPECT, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TIMESHIFT, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, AUTO, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, REVEAL, SIZE, MODE, SUBTITLE, SUBPAGE, FAV, SKIP, PREV, SKIP NEXT, TV / RADIO, TV/DTV, S MODE, STOP, REC, REW, PLAY, / PAUSE, FWD, .