


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



M
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
PRESET
DISPLAY
SCREEN
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
TV / DTV
INFO /
EPG

FAV
RED /
GREEN /
YELLOW
BLUE
SWAP /
LANG
SUBTITLE

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, PRESET, DISPLAY, SCREEN, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, TV / DTV, TV/DTV, INFO / , INFO, EPG, FAV, ROJO / , ROJO, VERDE / , VERDE, AMARILLO, AZUL, SWAP / , LANG, SUBTITLE, .