

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
NOT USED
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA
NOT USED
OPTION
NOT USED
PANEL
TXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV/RADIO
INFO

GUIDE
FAV
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, NOT USED, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, MEDIA, OPTION, PANEL, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, FREEZE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .