FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PAL / NTSC
🔊
⊞
TXT
VOL+
VOL-
PR+
PR-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / LIST
← PR
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
PAUSE

STOP
RED / R
GREEN / G
YELLOW / Y
BLUE / B
AUDIO
SUBTITLE
⏬
⏫
RECORD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PAL / NTSC, / AV, TXT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LIST, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PAUSE, STOP, ROJO / R, ROJO, VERDE / G, VERDE, AMARILLO / Y, AMARILLO, AZUL / B, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, RECORD, .