

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
NOT USED
TIMESHIFT
ZOOM
NOT USED
TXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
NOT USED
TV/RADIO
INFO

GUIDE
AUTO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
GO TO
PAGEUP
PAGEDOWN
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
REPEAT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, HDMI, NOT USED, TIMESHIFT, ZOOM, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, NOT, USED, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, AUTO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PAGEARRIBA, PAGEABAJO, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, REPEAT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV