

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
TV
DISPLAY
WIDE
TXT MIX
TXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
PC
INFO

MPX
PIP PBP POP
SIZE
FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SWAP
ACTIVE
SCART
REVEAL
SIZE MODE
POSITION
SUBTITLE
ENTER
SUBPAGE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, DISPLAY, WIDE, TXT MIX, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, MPX, EPG, PIP PBP POP, FAV, SIZE, FREEZE, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SWAP, ACTIVE, SCART, REVEAL, MODE, POSITION, SUBTITLE, ENTER, SUBPAGE, .