


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER

SLEEP
TV / RADIO
INFO / DISPLAY
EPG
FAV
ASPECT / ZOOM

HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
INDEX
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, LIST, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, BACK, SLEEP, / RADIO, TV/DTV, INFO, / DISPLAY, EPG, FAV, ASPECT / ZOOM, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, SKIP, NEXT, PREV, SHIFT, REPEAT, INDEX, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .