

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
NOT USED
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
LIST
DISPLAY
CHAPTER ADD
INSTANT SKIP
SUBTITLE
PAGEUP
PAGEDOWN
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
NOT USED
TV / DVD
INFO

TIME RECORDER
MARKER
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
SEARCH
PIP
CANC
3D SURROUND
ANGLE
THUMBNAIL
ZOOM
SETUP
REPEAT A/B
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
STEP
TITLE
SHUFFLE
REC MODE

Listado de botones del mando:

POWER, NOT USED, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT, LIST, DISPLAY, CHAPTER ADD, INSTANT SKIP, SUBTITLE, PAGEARRIBA, PAGEABAJO, ABAJO, CH+, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, INFO, TIME RECORDER, EPG, MARKER, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SEARCH, PIP, CANC, SURROUND, ANGLE, THUMBNAIL, ZOOM, SETARRIBA, A/B, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV CHAP, STEP, TITLE, SHUFFLE, REC MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV