

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER	
SET UP	
CLEAR	
TAPE A	
TAPE B	
FUNCTION	
DISPLAY	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
SLEEP	
TUNER/BAND	
D.SKIP	
GROOVE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, SET ARRIBA, MENU, CLEAR, EXIT, TAPE A, TAPE B, FUNCTION, / SCE, DISPLAY, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, TUNER/BAND, TV/DTV, DSKIP, EPG, GROOVE, FAV, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, , , 781, / , , , , , , ,

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: [Contacto Mandos.TV](#)