

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
/ AUDIO
/ HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / INPUT
DISC. MENU / LIST
DISPLAY
ZOOM
SEARCH
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PR/CH/TRK. +
DOWN / PR/CH/TRK. -
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
TV / VCR
TITLE
THUMBNAIL
MARKER
EJECT – OPEN/CLOSE

PAUSE / STEP
STOP
REC
BACKWARD
PLAY
FORWARD
DVD
VCR
CHP. ADD
I. SKIP
DUBBING
REC MODE
PLAY MODE
T
POWER
AV
VOL+
VOL -
PR. CH. +
PR. CH. -

Listado de botones del mando:
POWER, / AUDIO, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / INPUT, SCE, DISC MENU / LIST, DISPLAY, ZOOM, SEARCH, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ARRIBA / PR/CH/TRK, ABAJO / PR/CH/TRK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TV / VCR, TV/DTV, TITLE, INFO, THUMBNAIL, EPG, MARKER, FAV, EJECT, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, / STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, BACKWARD, VERDE, PLAY, AMARILLO, FORWARD, AZUL, DVD, VCR, CHP ADD, SKIP, DUBBING, REC MODE, PLAY MODE, SHIFT, VOL+, VOL+, VOL, VOL, PR CH +, PR CH, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV