

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NOT USED
DIGEST
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
AUDIO MODE
MODE
TOP MENU
BOOKMARK
EJECT

PAUSE
STOP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
3D
CANC
SEARCH
KEYLOCK
PBC
SLOW FWD
SLOW REVERSE
STEP
REPEAT
REPEAT A-B
RANDOM

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, NOT USED, DIGEST, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, AUDIO MODE, TV/DTV, MODE, INFO, TOP MENU, EPG, BOOKMARK, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, CANC, SEARCH, KEYLOCK, PBC, SLOW FWD, SLOW REVERSE, STEP, REPEAT, REPEAT A, SLEEP, RANDOM, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV