

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
TIMESHIFT
SHOWVIEW
EDIT
SETUP
SUBTITLE
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
ANGLE
TIMER
HDD/DVD
INFO
GUIDE
NAVIGATE
EJECT
PAUSE

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/INPUT NEXT, / SCE, TIMESHIFT, SHOWVIEW, EDIT, SETARRIBA, SUBTITLE, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ANGLE, BACK, TIMER, SLEEP, HDD/DVD, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, NAVIGATE, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, TOP MENU, COPY, CONTENTS, SKIP NEXT, SKIP PREV, MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV