

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
RADIO
NOT USED
NOT USED
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
MEDIA
INFO

GUIDE
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
PAUSE
STOP
REC
PLAY

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, USB, RADIO, NOT USED, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, MEDIA, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PAUSE, STOP, REC, PLAY, .