## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/
DISPLAY
PICTURE FORMAT
DVB
TV/TXT
VOL+
VOL-
P+
р.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ок
BACK
SLEEP
TXT
INDEX

GUIDE
FAV
PICTURE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
NICAM
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
FAV+
FAV-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
RADIO
LANGUAGE
REW
FWD
PAUSE
STOP

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT, DISPLAY, PICTURE FORMAT, DVB, TV/TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TXT, TV/DTV, INDEX, INFO, GUIDE, EPG, FAV, PICTURE, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, NICAM, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, FAV+, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, RADIO, LANGUAGE, REW, FWD, PAUSE, STOP, .