

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	SYSTEM	TRACKING DOWN
MUTE	GOTO	SPEED
MENU	EJECT	SLOW
EXIT	PAUSE	FRAME ADV
1/2/3/4/5	STOP	RETURN
6/7/8/9/0	REC	TV/VIDEO
INPUT	REW	TURBO TIMER
+10	PLAY	MODE
DISPLAY	FWD	BOOKMARK
X2	AUDIO	
MEMORY	SEARCH	
SCAN	INPUT ANTENNA	
VOL+	OK2	
VOL-	VCR PLUS	
P+	CLEAR	
P-	REPEAT	
UP	REPEAT AB	
DOWN	100+	
LEFT	ZOOM	
RIGHT	OTR	
OK	SETUP	
BACK	SUBTITLE	
CLOCK	VAR SLOWDOWN	
TV/VCR	VAR SLOWUP	
TIMER SET	TRACKING UP	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT, DISPLAY, MEMORY, SCAN, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, CLOCK, SLEEP, TV/VCR, TV/DTV, TIMER SET, INFO, SYSTEM, EPG, GOTO, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SEARCH, INPUT ANTENNA, OK2, VCR, PLUS, CLEAR, REPEAT, 100+, ZOOM, OTR, SETARRIBA, SUBTITLE, VAR, SLOWABAJO, CH+, VAR SLOWARRIBA, TRACKING ARRIBA, TRACKING ABAJO, SPEED, SLOW, FRAME ADV, RETURN, TV/VIDEO, TURBO TIMER, MODE, BOOKMARK, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV