

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
HDMI
REVEAL
ZOOM
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP / HOLD
TV
INFO

SUBCODE
DMP
PICTURE
STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I / II
CANCEL
SOUND
VGA
SIZE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
INDEX
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, HDMI, REVEAL, ZOOM, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP / HOLD, SLEEP, TV/DTV, INFO, SUBCODE, EPG, DMP, FAV, PICTURE, / NET TV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I / II, CANCEL, SOUND, VGA, SIZE, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, INDEX, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .