

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
HDD
DVD
DISPLAY
TOOLS
SET
SUBTITLE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
TIMER LIST
TOP MENU
CHAPTER MARK

EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
OFF
ON
AUDIO
SURROUND
ANGLE
SETUP
TIME TEXT
VISUAL SEARCH
SKIP NEXT/PREV CHAP
INSTANT ADVANCE
INSTANT REPLAY
TV/DVD
TITLE LIST
ERASE CHAP MARK
RECORD MODE
PAUSE/STOP RECORD
PROGRESSIVE
SYNCHRO REC

Listado de botones del mando:

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT, NEXT, HDD, DVD, TV/DVD, DISPLAY, TOOLS, SET, SUBTITLE, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TIMER LIST, INFO, TOP MENU, EPG, CHAPTER MARK, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, OFF, AUDIO, MUTE, SURROUND, ANGLE, SETARRIBA, TIME TEXT, VISUAL SEARCH, EXIT, SKIP NEXT/PREV, CHAP, IZQUIERDA/DERECHA, INSTANT ADVANCE, INSTANT REPLAY, TV/DTV, TITLE LIST, ERASE CHAP MARK, RECORD, MODE, PAUSE/STOP RECORD, PROGRESSIVE, SYNCHRO REC, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV