



FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.




MUTE
MENU
ESC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
-/--
INDEX
ZOOM
MIX
TEXT
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / SELECT

DVB
i
EPG

SCAN
FREEZE
HOLD
RED / → P ←
GREEN / → S ←
YELLOW / SLEEP
BLUE / CALL
DVB MENU
CANCEL
I / II
SUBPAGE
SIZE
REVEAL

POWER, MUTE, MENU, ESC, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, SOURCE, INDEX, ZOOM, MIX, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / SELECT, BACK, DVB, TV/DTV, INFO, EPG, SCAN, FAV, FREEZE, HOLD, ROJO /, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO / SLEEP, AMARILLO, AZUL / CALL, AZUL, DVB MENU, CANCEL, I / II, SUBPAGE, SIZE, REVEAL, .