

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SERVICE LIST
VIDEO FORMAT
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
SAT
INFO
GUIDE
BOOKMARK
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
F1
F2
F3
F4
WHITE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
SLOW
RADIO
BOOKMARK NEXT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SCE, SERVICE LIST, VIDEO FORMAT, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, SAT, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, BOOKMARK, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, WHITE, SUBTITLE, SKIP, NEXT, SHIFT, + P, SKIP, PREV, + P, SLOW, RADIO, BOOKMARK NEXT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV