

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT MODE
GREATER 10
ON SCREEN
SECOND ROOM
AFD
AUDIO SPLIT
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
NIGHT MODE
SLEEP
INPUT TV/SAT
DIRECT TUNE
ANALOG DIRECT
BANDA
OFF

ON
EQ/TUNE
INPUT CD SACD
INPUT DVD LD
INPUT MD DAT
INPUT PHONO
INPUT TAPE
INPUT VIDEO1
INPUT VIDEO2
INPUT VIDEO3
INPUT MULTICH
2CH
TEST TONE
SKIP
VOL. CENTER +/-
VOL. REAR +/-
MOVE UP/DOWN
PRESET

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT MODE, GREATER 1, ON SCREEN, SECOND ROOM, AFD, AUDIO SPLIT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, NIGHT MODE, BACK, SLEEP, INPUT, TV/SAT, TV/DTV, DIRECT TUNE, INFO, ANALOG DIRECT, EPG, BANDA, FAV, OFF, EQ/TUNE, TUNE, CD SACD, INPUT DVD LD, INPUT MD DAT, INPUT PHONO, INPUT TAPE, INPUT VIDEO1, INPUT VIDEO2, INPUT VIDEO3, INPUT MULTICH, 2CH, TEST TONE, SKIP, IZQUIERDA/DERECHA, VOL CENTER +/, VOL+/VOL, VOL REAR +/, P+/P, MOVE ARRIBA/ABAJO, ARRIBA/ABAJO, PRESET, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV