

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH LIST
TOOLS
ASPECT
MIX
TXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
NOT USED
AD / SUBT
INFO

GUIDE
FAV
A-RED
B-GREEN
C-YELLOW
D-BLUE
AUDIO
MEDIA P.
CH-PRG
SIZE
E-MANUAL
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, SCE, CH LIST, TOOLS, ASPECT, MIX, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, NOT USED, SLEEP, AD / SUBT, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MEDIA P, PRG, SIZE, MANUAL, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV