


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




AUDIO
POP – UP/MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TOP MENU
HOME
STATUS
PIP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SHUFFLE
SA – CD/CD
ON SCREEN
ANGLE
PURE DIRECT
EJECT

PUASE
STOP
REW
PLAY
FWD
2° AUDIO
SEARCH
SETUP
PAGE+
PAGE -
 <<
>>
REPEAT
A – B
NETFLIX
RED / PROGRAM
GREEN / MARKER
YELLOW / DIGEST
BLUE / ZOOM

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, AUDIO, MUTE, POP, ARRIBA/MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/,
0TOP MENU, HOME, STATUS, PIP, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN,
BACK, SHUFFLE, SLEEP, CD/CD, TV/DTV, ON SCREEN, INFO, ANGLE, EPG, PURE DIRECT, FAV, EJECT, NET, PUASE,
SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, SETARRIBA, PAGE+, PAGE, REPEAT,
NETFLIX, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / MARKER, AMARILLO / DIGEST, AZUL / ZOOM, . , 796, / , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV