

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO
GOTO
TIMESHIFT
SUBTITLE
SETUP
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
NOT USED
NOT USED
INFO

GUIDE
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
MOVIE
MUSIC
PHOTO
FILES
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
PAUSE
STOP
REW
REC
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, VIDEO, GOTO, TIMESHIFT, SUBTITLE, SETARRIBA, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, NOT, USED, SLEEP, NOT USED, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MOVIE, MUSIC, PHOTO, FILES, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, PAUSE, STOP, REW, REC, PLAY, FWD, .