

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DIRECT TUNE
PICTURE NAVIGATION
DISPLAY
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPLAY
SLEEP
MOVIE/MUSIC
PROGRESSIVE
SOUND FIELD

DYNAMIC BASS
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
TOP MENU
CANCEL
FUNCTION
AMP. MENU
CONTROL DISPLAY MENU
THATRE SYNC.
DISK SKIP
ADVANCE
NIGHT

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DIRECT TUNE, / SCE, PICTURE, NAVIGATION, DISPLAY, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPLAY, BACK, SLEEP, MOVIE/MUSIC, TV/DTV, PROGRESSIVE, INFO, SOUND FIELD, EPG, DYNAMIC BASS, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, TOP MENU, CANCEL, FUNCTION, AMP MENU, CONTROL DISPLAY MENU, THATRE SYNC, DISK SKIP, ADVANCE, NIGHT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV