


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NOT USED
NOT USED
NOT USED
LANGUAGE
SUBTITLE
TXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
NOT USED
DTV/VCR
INFO

EPG
FAV
PAUSE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
RADIO

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, NOT, USED, NOT USED, LANGUAGE, SUBTITLE, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, DTV/VCR, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PAUSE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, RADIO, .