

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
ASPECT
P.MODE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
SLEEP
DTV
INDEX

EPG
FAV
HOLD
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
NICAM
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
SUBPAGE
RADIO
TIMESHIFT
S.MODE
PAUSE
STOP
REC/AUTO
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, DISPLAY, ASPECT, PMODE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INDEX, INFO, REC/AUTO, EPG, FAV, HOLD, SMART, TUBE, FREEZE, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, NICAM, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, SUBPAGE, RADIO, TIMESHIFT, SMODE, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, , , , / , , , , ,

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV