

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV SYNC
DISC SELECT
DISPLAY
ENHANCER
BYPASS
TITLE
VOL+
VOL-
SKIP RIGHT
SKIP LEFT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
BACK
SLEEP
DIGITAL
M1
M2

M3
AUTO CAL.
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
MONO/STEREO
SETUP
INPUT CD/DVD/HDMI
INPUT PC/PORTABLE
INPUT TUNER/TV-STB
INPUT USB/VCR
INPUT VIDEO
DIMMER
DSP
REPEAT
NIGHT
PROGRAM
SPEAKER LVL
SURROUND
TEST TONE
TONE CONTROL

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, REPLACEMENT, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, SYNC, DISC SELECT, DISPLAY, ENHANCER, BYPASS, TITLE, VOL+, VOL-, SKIP DERECHA, SKIP, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, BACK, SLEEP, DIGITAL, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, AUTO CAL, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, MONO/STEREO, SETARRIBA, INPUT CD/DVD/HDMI, 1/2/3, INPUT PC/PORTABLE, 4/5, INPUT, TUNER/TV, STB, 6/7, USB/VCR, 8/9, INPUT VIDEO, 0DIMMER, DSP, REPEAT, NIGHT, PROGRAM, SPEAKER LVL, ROJO, SURROUND, TEST TONE, TONE CONTROL, , , , infotelecontroltv, , , , TO, DISCOVER, BRAND NEW, PRODUCTS, WWWTELECONTROLTV, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV