

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
AMBLIGHT
TELETEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
CLOCK
INFO
/ GUIDE
MODE
RED / DEMO

GREEN
YELLOW
BLUE
SUBTITLE
P ↔ P
STOP / CANCEL
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD
HTS
VOL+
VOL -

POWER, MUTE, / MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, AMBLIGHT, TELETEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, CLOCK, SLEEP, INFO, / GUIDE, EPG, MODE, FAV, ROJO / DEMO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBTITLE, STOP / CANCEL, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, HTS, VOL+, .