

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	REW
MUTE	FWD
MODE	
EXIT	
INPUT/PLAY/PAUSE CD	
INPUT/PLAY/PAUSE IPOD	
INPUT TUNER	
INPUT/PLAY/PAUSE USB	
DISPLAY	
AHB PRO	
BASS / TREBLE	
VOL+	
VOL-	
SKIP RIGHT	
SKIP LEFT	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
REPEAT	
TIMER / CLOCK	
PTY SEARCH	
QP LINK	
STOP	

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, REPLACEMENT, POWER, MUTE, MODE, MENU, EXIT, INPUT/PLAY/PAUSE CD, INPUT/PLAY/PAUSE IPOD, INPUT TUNER, INPUT/PLAY/PAUSE USB, DISPLAY, AHB, PRO, BASS / TREBLE, VOL+, VOL-, SKIP, DERECHA, IZQUIERDA, ABAJO, REPEAT, BACK, TIMER / CLOCK, SLEEP, PTY SEARCH, EPG, QP LINK, FAV, STOP, REW, VERDE, FWD, AZUL, , 8XXX, , infotelecontroltv, , , TO, DISCOVER, BRAND NEW, PRODUCTS, WWWTELECONTROLTV, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV