

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / RADIO
USB
V. FORMAT
SUBTITLE
TELETEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV / STB
INFO
GUIDE

RED/BOOKMARK
GREEN/BOOKMARK JUMP
YELLOW
BLUE/SAT
AUDIO
SEARCH / F1
ZOOM / F2
M/P / F3
MULTIFEED / F4
PAGE UP
PAGE DOWN
SKIP RIGHT
SKIP LEFT
STEP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FORWARD

ORIGINAL, REPLACEMENT, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, V / RADIO, USB, V FORMAT, SUBTITLE, TELETEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, / STB, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO/BOOKMARK, ROJO, VERDE/BOOKMARK JUMP, VERDE, AMARILLO, AZUL/SAT, AZUL, AUDIO, SEARCH / F1, ZOOM / F2, M/P / F3, MULTIFEED, / F4, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, SKIP DERECHA, SKIP IZQUIERDA, STEP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FORWARD, Keys Functions LAYOUT, Code, 8037, HELP DESK, infotelecontroltv, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR, WEBSITE TO, DISCOVER, BRAND NEW, PRODUCTS, WWWTELECONTROLTV, .