

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
INPUT NEXT	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
NEXT DISC	
OK	
SURROUND TOGGLE	
SLEEP	
GROOVE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FORWARD	
INPUT AM/FM	
INPUT CD	
INPUT GAME	
INPUT MD	
INPUT TAPE	
INPUT PC	

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, REPLACEMENT, POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, NEXT, DISC, DERECHA, SURROUND TOGGLE, BACK, SLEEP, GROOVE, INFO, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FORWARD, AZUL, INPUT AM/FM, INPUT CD, INPUT GAME, INPUT MD, INPUT TAPE, INPUT PC, , , , infotelecontroltv, , , , TO, DISCOVER, BRAND NEW, PRODUCTS, WWWTELECONTROLTV, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV