FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	TV / AV
	UHF
	88
	VCR
	VOL+
	VOL-
	PR+
	PR-
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK / LIST
	← PR
	TV / RADIO
_	INFO
	GUIDE
_	FAV
	PAUSE

REI	D / AUDIO
GR	EEN / TXT
YEL	LLOW / [_
В	LUE / 🖒
	*
	Ţ

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, UHF, VCR, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LIST, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, PAUSE, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / TXT, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL /, AZUL, .