

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




TIMER MENU
CLEAR
USB SKIP/SELECT
DISPLAY
EQ
TOOL MENU
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
 / RETURN
SLEEP
REPEAT/FM MODE
TUNER MEMORY
PLAY MODE/TUN. MODE
PAUSE
STOP
REW
PLAY

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, TIMER MENU, MENU, CLEAR, EXIT, USB SKIP/SELECT, DISPLAY, TOOL MENU,
VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SLEEP,
REPEAT/FM MODE, TV/DTV, TUNER MEMORY, EPG, PLAY MODE/TUN MODE, FAV, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO,
REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, FUNCTION+, FUNCTION, , 342, 0 / , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV