

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT/RECALL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DTV/VCR
ZOOM
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL-
CH +
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TIMER
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
USB
GAME
VIEW REC
SKIP LEFT
SKIP RIGHT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT/RECALL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DTV/VCR, ZOOM, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TIMER, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, USB, GAME, VIEW REC, SKIP IZQUIERDA, SKIP DERECHA, SHIFT + CH+, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV