

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
ZOOM / REVEAL
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV/RADIO
INDEX

EPG
FAV
AUTO
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO/NICAM
PICTURE MODE
SIZE
SOUND MODE
MEDIA
SUBPAGE
SKIP LEFT/RIGHT
FAV-
FAV+
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCCE, DISPLAY, ZOOM / REVEAL, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, AUTO, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO/NICAM, PICTURE MODE, SIZE, SOUND MODE, MEDIA, SUBPAGE, SKIP IZQUIERDA/DERECHA, FAV+, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV