

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AM / FM
>10
INPUT AUX
INPUT CD
INPUT TAPE
INPUT TUNER
VOL+
VOL-
SKIP RIGHT
SKIP LEFT
EQ. BASS UP
EQ. BASS DOWN
EQ. TREBLE DOWN
EQ. TREBLE UP
SLEEP
EJECT
PAUSE (TAPE)
STOP (TAPE)
REW (TAPE)
PLAY (TAPE)
FWD (TAPE)

DISC 1
DISC 2
DISC 3
PAUSE
STOP
REW
PLAY

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AM / FM, INPUT AUX, INPUT CD, INPUT TAPE, INPUT, TUNER, VOL+, VOL-, SKIP DERECHA, SKIP, IZQUIERDA, EQ BASS, EQ BASS ABAJO, ABAJO, EQ TREBLE, DERECHA, SLEEP, EJECT, PAUSE TAPE, STOP TAPE, REW TAPE, VERDE, PLAY TAPE, AMARILLO, FWD TAPE, AZUL, DISC 1, DISC 2, DISC 3, PAUSE, STOP, REW, PLAY, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV