

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
PVR LIST
/ P. MODE
/ SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DTV / RADIO
INFO
GUIDE

FAV. CH.
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
/ S. MODE
/ P. SIZE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE / TS
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, PVR, LIST, / P, MODE, / SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV CH, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, / S MODE, / P SIZE, SKIP, NEXT, SKIP, PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, / TS, FWD, .