

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
SMART PICTURE
ASPECT/TEXT HOLD
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
A/D
INFO/TEXT CONTENTS
GUIDE
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
SMART SOUND
DIGITAL MENU
INPUT EXT 1
INPUT EXT 2
INPUT EXT 3
INPUT HDMI 1
INPUT HDMI 2
ACTIVE CONTROL
TEXT REVEAL
PIXEL PLUS
PHOTO VIEWER
INPUT TV
PIP
OPTIONS
SOUND MODE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, SMART PICTURE, ASPECT/TEXT, HOLD, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, A/D, TV/DTV, INFO/TEXT CONTENTS, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SMART, SOUND, DIGITAL, INPUT EXT 1, INPUT EXT 2, INPUT EXT 3, INPUT HDMI 1, INPUT HDMI 2, ACTIVE CONTROL, 0TEXT REVEAL, PIXEL, PLUS, PHOTO VIEWER, INPUT TV, PIP, OPTIONS, SOUND MODE, FAV, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV