


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
ASPECT
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

SLEEP
TV / RADIO
MEDIA

GUIDE
PEF.
AUTO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CH. LIST
P. MODE
S. MODE
PEF.-
PEF.+
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, DISPLAY, ASPECT, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, MEDIA, INFO, GUIDE, EPG, PEF, FAV, AUTO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CH LIST, P MODE, S MODE, PEF+, SKIP PREV, SKIP NEXT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .