


# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
NAME
DISPLAY
MEMORY
SOUNDFIELD
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
TIME
INPUT TV
NEXT DISC

FUNCTION
BAND
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
OFF
ON
INPUT VIDEO1
INPUT VIDEO2
INPUT DVD
INPUT SAT
INPUT AUX
ENTER
NEXT BAND
PLAY MODE
ANGLE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT NEXT, NAME, DISPLAY, MEMORY, SOUNDFIELD, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, INPUT, TV/DTV, NEXT DISC, INFO, FUNCTION, EPG, BAND, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, OFF, INPUT VIDEO1, INPUT VIDEO2, INPUT DVD, INPUT SAT, INPUT AUX, ENTER, NEXT BAND, PLAY MODE, ANGLE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV