

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GO TO
PICTURE
ZOOM
SUBTITLE
TITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV OUT
INFO
BOOKMARK
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
AUDIO
SETUP
SHUFFLE
ANGLE
SYNC LEFT
SYNC RIGHT
SCROLL
MY PICTURES
MY MUSIC
MY VIDEOS

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GO TO, PICTURE, ZOOM, SUBTITLE, TITLE, VOL+, VOL-, SKIP, NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OUT, TV/DTV, INFO, BOOKMARK, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, SHUFFLE, ANGLE, SYNC IZQUIERDA, SYNC DERECHA, SCROLL, MY PICTURES, MY MUSIC, EPG, MY VIDEOS, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV