

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	BLUE
MUTE	PAGE DOWN
MENU	PAGE UP
EXIT	PAUSE
1/2/3/4/5	STOP
6/7/8/9/0	REC
SCAN	REW
/ ZOOM	PLAY
SUBTL.	FWD
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RECALL	
TV / RADIO	
INFO	
EPG	
RED	
GREEN	
YELLOW	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCAN, / ZOOM, SUBTL, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .